

KIMTECH

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH

WNC-5082

- Komunikacja Bluetooth i kablem
- Tryb pracy ciągły lub ręczny
- Inventory mody / Cache mode / real time-mode
- 3 poziomy głośności
- 8 poziomów uśpienia
- możliwość opóźnienia reskanowania (0ms 500ms 1s)
- Możliwość blokady powtórzenia skanu tego samego kodu kreskowego





Czytnik kodów kreskowych WNC-5082

1. Tryby pracy czytnika:

- a) *Real-time mode*
- b) *Inventory mode **
- c) *Cache mode*



REAL-TIME-MODE



CACHE MODE



INVENTORY-MODE

*Inventory mode



WGRAJ DANE

W trybie inventory możemy zachować w pamięci czytnika do 500 kodów 8-bitowych



ILOŚĆ KODÓW W PAMIĘCI CZYTNIKA



ZWOLNIJ PAMIĘĆ CZYTNIKA

2. Tryb skanowania

- a) *pojedynczy*
- b) *ciągły*

1



USTAW

2



POJEDYŃCZE SKANOWANIE



CIĄGŁE SKANOWANIE



ZAPISZ

3



Czytnik kodów kreskowych WNC-5082

3. Czas czuwania czytnika:

- a) 20 s b) 30s c) 60s d) 2min
e) 5min f) 10min g) 20 min
h) cały czas

1



USTAW

2



USTAWIANIE CZASU CZUWANIA



20 SEKUND



30 SEKUND



60 SEKUND



2 MINUTY



5 MINUT

3



10 MINUT



20 MINUT



STALE (NON-STOP)

4



ZAPISZ



Czytnik kodów kreskowych WNC-5082

4. Powtórny odczyt tego samego kodu:

- a) wyłączony
- b) włączony*
- c) Multiple read

1



USTAW



wyłączony



włączony



Multiple read

2



3

ZAPISZ

5. Opóźnienie dla powtórzenia skanowania tego samego kodu

- a) 0ms
- b) 500ms
- c) 1s

1



USTAW



0 ms



500 ms



1s

2



3

ZAPISZ



Czytnik kodów kreskowych WNC-5082

6. Tryb komunikacji pracy czytnika:

- a) Auto przełączenie komunikacja kablem i bluetooth
- b) Tylko ładowanie baterii
- c) Tylko tryb Bluetooth

1



USTAW



Komunikacja dualna



ładowanie baterii

2



Tryb tylko Bezprzewodowy

3



ZAPISZ

7. Poziom głośności

- a) niski
- b) średni
- c) wysoki

1



USTAW



Niski



średni



wysoki

2



3

ZAPISZ



Czytnik kodów kreskowych WNC-5082

8.Reset (ustawienia standardowe):



RESET

1



USTAW

2



3

ZAPISZ